

仕様



温度調節ダイヤル

温度の調節ができます。

右側の「入」「切」と
タイマー設定ができます。

セラミックヒーター

（左右のヒーター）

左右の
ヒーター
赤くなる

左側のヒーターは赤くありません。

ください。

横一線にしたいとき